



En primer lugar se montan las cabezas con los marcos inferiores y se atornillan con los tornillos autotaladrantes



Despues se meten dos abrazaderas en cada pata por un lado y otra abrazadera en la pata opuesta, Se meten los arcos y se atornillan mirando que los arcos queden en línea. Y al final metemos los Largueros por las abrazaderas a la altura de las Pletinas de las cabezas



Creamos una zanja de una cuarta de ancho y unos 10cm de profundo separada de los laterales unos 10cm. Y otra zanja igual en los frentes pegada al marco.

Extendemos el plástico por un lateral y repartiéndolo 3m para adelante en cada frente.



Seguidamente echamos el plástico hacia el otro lado Y lo repartimos el sobrante lateral que son 50cm para Cada lado

Empezamos a echarle tierra por un lado para taparlo. Lo volvemos a doblar para adentro y lo volvemos a tapar. Procedemos a hacer lo mismo del otro lado pero tensándolo para que quede Estirado.





Cuando lo tenemos estirado por los laterales, empezamos a estirarlo en los frentes siempre estirando el plástico desde abajo para que quede bien estirado y solo tenga arrugas arriba. Vamos Recortando las puertas y grapándolas.

Deberia quedar como en la foto.



El siguiente paso es recortas las puertas y graparlas.

Y hacer los recortes del pasador.



Y este seria el resultado final.